

Mein Blitz funktioniert nicht oder ist defekt, was soll ich tun?

- Haben Sie überprüft, ob das Netzkabel eingesteckt und das Gerät eingeschaltet ist?
- Keine Funktion: Hast du die Sicherung überprüft? Er befindet sich in der Regel in der Nähe des Netzkabelanschlusses.
- Welche Funktion, kein Licht: Haben Sie die Blitzröhre, die Einstelllampe oder die Tageslichtlampe überprüft? Du kannst es mit einer anderen (gleichen) Lampe austauschen.
- Das Gerät blinkt nicht: Funktioniert es ohne Fernbedienung? Ist der Triggersatz auf den richtigen Kanal eingestellt? Wenn Sie den eingebauten Slave verwenden, kann es sein, dass zu viel Umgebungslicht vorhanden ist oder die Blitze zu weit auseinander liegen. Versuchen Sie, das einfallende Tageslicht abzuschirmen, oder legen Sie den Blitz näher zusammen.

Wie kann ich meine Blitzröhre selbst austauschen?

Nachfolgend finden Sie Anleitungen, wie Sie die Blitzröhre einfach selbst durch verschiedene Studioblitze ersetzen können. Es gibt ein Handbuch für den Austausch einer **zweibeinigen Blitzröhre und einem Draht** (unter anderem für die SS- und MT-Serie) und ein Handbuch für den Austausch einer **dreibeinigen Blitzröhre** (unter anderem für die GN-Serie, GL-Serie, LL-Serie, LF-Serie, TE-Serie und TF-Serie).

- **Blitzröhren mit 2 Beinen und einem Draht** (für die SS-Serie und MT-Serie)

Sie können das Handbuch über den untenstehenden Link finden:

<https://www.benel.nl/bestanden/documenten/551-replacing-flash-tube-ssmt.pdf>



- **Dreibeinige Blitzröhren** (unter anderem für die GN-Serie, GL-Serie, LL-Serie, LF-Serie, TE-Serie und TF-Serie). Sie können das Handbuch über den untenstehenden Link finden:

<https://www.benel.nl/bestanden/documenten/426-flash-tube-replacement-3-legs.pdf>

