

## Mijn flitser werkt niet of is defect, wat moet ik doen?

- Heeft u gecontroleerd of het netsnoer in het stopcontact zit en het apparaat is ingeschakeld?
- Geen functie: heeft u de zekering gecontroleerd? Deze bevindt zich doorgaans vlakbij de netsnoeraansluiting.
- Wel functie, geen licht: heeft u de flitsbuis, instellamp of daglichtlamp gecontroleerd? U kunt deze met een andere (zelfde) lamp wisselen.
- Apparaat flitst niet mee: Functioneert het wel zónder afstandsbediening? Is de triggerset op het juiste kanaal ingesteld? Indien u de ingebouwde slave gebruikt, is er mogelijk teveel omgevingslicht aanwezig, of staan de flitsers wellicht te ver uit elkaar. Probeer binnenvallend daglicht af te schermen, of plaats de flitser dicht bij elkaar.

## Hoe vervang ik zelf mijn flitsbuis?

Hieronder vindt u handleidingen hoe u de flitsbuis eenvoudig zelf kunt vervangen bij diverse studioflitsers. Er is een handleiding voor het vervangen van een flitsbuis met **2 pootjes** en een draadje (voor o.a. de SS-serie en MT-serie) en een handleiding voor het vervangen voor het vervangen van een flitsbuis met **3 pootjes** (voor o.a. de GN-serie, GL-serie, LL-serie, LF-serie, TE-serie en TF-serie)

- **Flitsbuizen met 2 pootjes en een draadje** (voor o.a. de SS-serie en MT-serie)

De handleiding vindt u via onderstaande link:

<https://www.benel.nl/bestanden/documenten/551-replacing-flash-tube-ssmt.pdf>



- **Flitsbuizen met 3 pootjes** (voor o.a. de GN-serie, GL-serie, LL-serie, LF-serie, TE-serie en TF-serie).  
De handleiding vindt u via onderstaande link:

<https://www.benel.nl/bestanden/documenten/426-flash-tube-replacement-3-legs.pdf>

